Merkblatt
Einsatz von Hebegeräten

MOC Event Center Messe München



Handhubwagen
Bedienung manuell
kein Fahrausweis erforderlich

Güterbewegung auf dem Messegelände ✓

Be- & Entladung von LKW mit Hebebühne ✓



Schnellläufer (Niederhubwagen)
Bedienung elektrisch
Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

Güterbewegung auf dem Messegelände ✓

Be- & Entladung von LKW mit Hebebühne ✓



Schnellläufer (Niederhubwagen) **mit Standplattform**
Bedienung elektrisch
Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

kein Einsatz bzw. Verbot auf dem Messegelände ⊘



E-Ameise (Hochhubwagen)
Bedienung elektrisch
Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

Güterbewegung auf gemieteten Standflächen ✓

Be- & Entladungen auf dem Messegelände verboten ⊘



Einsatz von Scherenbühnen

Es dürfen nur Scherenbühnen der folgenden Servicepartner eingesetzt werden

roggermaier

Roggermaier GmbH
Tel. + 49 89 90500625
E-Mail Info@roggermaier.de

mateco

Mateco GmbH
Tel. + 49 89 62021970
E-Mail info@mateco.de



LKW mit Mitnahmestapler

Die Inbetriebnahme von Mitnahmestaplern ist auf dem Messegelände aus Sicherheitsgründen strengstens verboten!

Die Inbetriebnahme von Entladekränen ist ebenfalls verboten!



Gabelstapler mit Bedienpersonal

Buchung und Gestellung ausschließlich über den offiziellen Servicepartner bzw. Spediteur der Messe München

DSV

DSV Fairs & Events GmbH
Tel. + 49 89 324-1125
E-Mail fairs.muenchen@dsv.com

Wichtig

Alle Geräte müssen nach der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 68 geprüft sein. Der aktuelle Aufkleber muss sichtbar am Gerät angebracht werden.

Beispiel:

