



Handhubwagen
Bedienung manuell
kein Fahrausweis erforderlich

Güterbewegung auf dem Messegelände



Be- und Entladung von LKW mit Hebebühne



Schnellläufer (Niederhubwagen)
Bedienung elektrisch
 Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

Güterbewegung auf dem Messegelände



Be- und Entladung von LKW mit Hebebühne



Schnellläufer (Niederhubwagen) mit Standplattform
Bedienung elektrisch
 Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

kein Einsatz bzw. Verbot auf dem Messegelände



E-Ameise (Hochhubwagen)
Bedienung elektrisch
 Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

Güterbewegung auf gemieteten Standflächen



Be- und Entladungen auf dem Messegelände verboten





Einsatz von Scherenbühnen

Es dürfen nur Scherenbühnen der folgenden Servicepartner eingesetzt werden



Roggermaier GmbH

Tel. + 49 89 90500625

E-Mail Info@roggermaier.de



Mateco GmbH

Tel. + 49 89 62021970

E-Mail info@mateco.de



LKW mit Mitnahmestapler

Die Inbetriebnahme von Mitnahmestaplern ist auf dem Messegelände aus Sicherheitsgründen strengstens verboten!

Die Inbetriebnahme von Entladekränen ist ebenfalls verboten!



Gabelstapler mit Bedienpersonal

Buchung und Gestellung ausschließlich über die offiziellen Servicepartner bzw. Spediteure der Messe München

KÜHNE+NAGEL



Kühne + Nagel (AG + Co.) KG

Tel. +49 40 303332800

E-Mail exposervice.muenchen@kuehne-nagel.com



DSV Fairs & Events GmbH

Tel. + 49 89 949-24300

E-mail fairs.muenchen@dsv.com

■ Wichtig

Alle Geräte müssen nach der gesetzlichen DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 68 geprüft sein. Der aktuelle Aufkleber muss sichtbar am Gerät angebracht werden.

Beispiel:

